

# Lastbilsklädslar & textil interiör Seat covers & textile interior

## DAF 1997-



## Stolsklädslar/Seat covers:

<b>XF, CF</b> - VÄNSTER/LEFT MED INTEGRERAT BÄLTE/WITH INTEGRATED BELT/ 2012-	xxxx93LB1137
<b>XF, CF</b> - HÖGER/RIGHT MED INTEGRERAT BÄLTE/ WITH INTEGRATED BELT/ 2012-	xxxx94LB1138
<b>XF, CF</b> - VÄNSTER/LEFT MED INTEGRERAT BÄLTE/WITH INTEGRATED BELT/ 1997-2012	xxxx93LB130
<b>XF, CF</b> - HÖGER/RIGHT MED INTEGRERAT BÄLTE/ WITH INTEGRATED BELT/ 1997-2012	xxxx94LB131
<b>XF, CF</b> - HÖGER/RIGHT MED INTEGRERAT BÄLTE/ WITH INTEGRATED BELT/ 1997-2012 HIGHER SEAT NO.DAF1654251	xxxx94LB1131
<b>LF</b> EURO 6 - VÄNSTER/LEFT MED INTEGRERAT BÄLTE/WITH BELT 2014-	xxxx93LB1145
<b>LF</b> EURO 6 - HÖGER/RIGHT UTAN INTEGRERAT BÄLTE/ WITHOUT INTEGRATED BELT 2014-	xxxx94LB1146
<b>LF</b> EURO 6 - HÖGER/RIGHT MED INTEGRERAT BÄLTE/WITH BELT 2014-	xxxx94LB1145
<b>LF</b> - VÄNSTER/LEFT MED INTEGRERAT BÄLTE/WITH INTEGRATED BELT 1997-2013	xxxx93LB1120
<b>LF</b> - HÖGER/RIGHT MED INTEGRERAT BÄLTE/WITH INTEGRATED BELT 1997-2013	xxxx94LB1121
<b>LF</b> - HÖGER/RIGHT UTAN INTEGRERAT BÄLTE/WITHOUT INTEGRATED BELT 1997-2013	xxxx94LB1122

xxxx: Designkod och färgkod för önskad klädsel. Se [www.pebe.se](http://www.pebe.se) eller katalog.

xxxx: Design code and colour code for the wished seat cover. See [www.pebe.se/en](http://www.pebe.se/en) or catalogues.

## Textilmattor/Textile floor carpets:

<b>95XF</b> 1997-2001 VÄNSTER & HÖGER MATTA 1 PAR/LEFT & RIGHT SIDE, 1PAIR	xxxx45LBM117
<b>XF95</b> 2002- VÄNSTER & HÖGER MATTA 1 PAR/LEFT & RIGHT SIDE, 1PAIR	xxxx45LBM105
<b>XF95</b> 2002- MANUELL MITTMATTA/ MIDDLEMAT	xxxx46LBM169
<b>XF95</b> 2002- AUTOMAT/AUTOMATIC MITTMATTA / MIDDLE MAT	xxxx46LBM170
<b>XF105</b> 2006-2012 VÄNSTER & HÖGER MATTA 1 PAR/LEFT & RIGHT SIDE, 1PAIR	xxxx45LBM115
<b>XF105 / 106</b> 2006- MANUELL MITTMATTA / MIDDLE MAT	xxxx46LBM140
<b>XF105 / 106</b> 2006- AUTOMAT / AUTOMATIC MITTMATTA / MIDDLE MAT	xxxx46LBM141
<b>XF105 / 106</b> MAY 2012- VÄNSTER & HÖGER MATTA 1 PAR/LEFT & RIGHT SIDE, 1PAIR	xxxx45LBM171
<b>CF</b> 2001-2012 SMÅ HYTTOR / SMALL CABIN VÄNSTER & HÖGER MATTA 1 PAR/LEFT & RIGHT SIDE, 1PAIR	xxxx45LBM118
<b>CF</b> MAY 2012- VÄNSTER & HÖGER MATTA 1 PAR/LEFT & RIGHT SIDE, 1PAIR	xxxx45LBM199
<b>CF</b> 2007- MITTMATTA / MIDDLE MAT	xxxx46LBM198
<b>LF</b> 2006- VÄNSTER & HÖGER MATTA 1 PAR/LEFT & RIGHT SIDE, 1PAIR	xxxx45LBM30

xxxx: Designkod och färgkod för önskad klädsel. Se [www.pebe.se](http://www.pebe.se) eller katalog.

xxxx: Design code and colour code for the wished seat cover. See [www.pebe.se/en](http://www.pebe.se/en) or catalogues.

## Motorhuvstäckor/covers engine tunnel:

95XF, XF95 1997- MANUELL	xxxx79LBT303
95XF, XF95 1997- AUTOMAT	xxxx79LBT307
XF 105/106 2006- AC CHAIRS, MANUELL	xxxx79LBT311
XF 105/106 2006- AC CHAIRS, AUTOMAT	xxxx79LBT312
XF 105/106 2006- MANUELL	xxxx79LBT315
XF 105/106 2006- AUTOMAT	xxxx79LBT316
XF 105/106 2006- MANUELL / SHORTS SIDES,CLOSED INSIDE CHAIRS	xxxx79LBT321
XF 105/106 2006- AUTOMAT / SHORTS SIDES,CLOSED INSIDE CHAIRS	xxxx79LBT322
CF SHORT CABIN 2001-2006 MANUELL	xxxx79LBT309
CF SHORT CABIN 2001-2006 AUTOMAT	xxxx79LBT310
CF SHORT CABIN 2007- MANUELL	xxxx79LBT319
CF SHORT CABIN 2007- AUTOMAT	xxxx79LBT320
CF LONG CABIN 2001-2006 MANUELL	xxxx79LBT306
CF LONG CABIN 2001-2006 AUTOMAT	xxxx79LBT308

xxxx: Designkod och färgkod för önskad klädsel. Se [www.pebe.se](http://www.pebe.se) eller katalog.

xxxx: Design code and colour code for the wished seat cover. See [www.pebe.se/en](http://www.pebe.se/en) or catalogues.

CF LONG CABIN 2007-  
MANUELL

xxxx79LBT313

CF LONG CABIN 2007-  
AUTOMAT

xxxx79LBT314

LF45 2006-2012

xxxx79LBT317

LF55 2006-2012

xxxx79LBT318