

# Monteringsanvisning/ Mounting instruction

Vänligen se till att bilklädseln är rätt modell för ditt specifika fordon. Du får aldrig montera bilklädseln på fel fordon eller fordonsmodell. Du får inte göra ändringar eller modifieringar av bilklädseln. Ta god tid på dig när du installerar bilklädseln för att säkerställa en korrekt passform och fixering. Eventuella öppningar ska säkerställas att funktioner på originalet inte begränsas. PeBe tar inget ansvar för vad som helst som kan inträffa, om produkten inte monteras i enlighet med de av PeBe angivna instruktionerna.


Please ensure that the seat cover is the right model for your specific vehicle. You are never allowed to mount the seat cover on wrong vehicle or model. You are not allowed to do any changes or modifications to the seat covers. Please take your time when installing the seat covers to ensure an accurate fit and fixation. Potential openings must be considered accordingly to secure that functionality of features not are being limited. PeBe will not take any responsibility for what so ever if the product is not mounted in accordance with the by PeBe stated instructions.

- The seat cover for seats with side airbag MUST match according to the seat's equipment.


A seat cover for a seat with side airbag must have a mark label with SRS AIRBAG. A backrest with centre airbag will have labels/airbag seams at both side of the cover. Do NOT assembly a seat cover that does not have label/airbag seam according to the seat!

The airbag seam is confirmed by the label (PeBe AB, Model A, B or C) placed inside of the bottom of the gable/gables.

-Do NOT cover or sew the special airbag seam or try to repair it yourself. - In order to ensure proper functionality of the side-airbag, please make sure the seams of the seat match the seam of the original seat. -Please follow the instruction guidelines when installing the seat covers.




## Vänster / höger klädsel - Left / Right seat cover




På insidan av klädseln finns etikett med produktinformation. Denna sida ska monteras med etiketten placerad ut mot dörren.

On the inside of the parts for the backrest and seat part a label with product information is located. This label shall be placed facing the door.




Ta bort nackstödet om det är möjligt. Klä nackstödet.

Remove the headrest if possible. Fit the headrest cover.




Placera och centrera klädseln efter nackstödsuttagen på ryggstödet. Dra ner klädseln ordentligt.

Center the cover by the sockets of the headrest and pull the cover down firmly.




Tyget ska tryckas in under plastdelarna om det är möjligt.

The fabric should be tucked under plastic parts if possible.




Bearbeta tyget framåt o nedåt efter ryggens form. samt arbeta klädseln så den kommer in i ryggens skålning.

Process the fabric forward and downwards and also adjust the seat cover into the depth of the backrest




Om originalstolen har ett tyg avslut som är fäst under stolen. Var nog att lossa detta innan du fortsätter på monteringen. Vik och för in det under klädseln.

If the original seat ends with a fabric that is attached underneath the seat. Make sure to lose this before continuing with the mounting. Fold it and put it in under the cover




För igenom velourtyget mellan ryggstödet och sitsen. Dra kraftigt i velourtyget och fäst det mot kardborren, längst ner på baksidans insida. (5a) Har klädseln istället resåröglor ska dessa fästas efter att sitsen har monterats. (5b) Sätt tillbaka nackstödet.

Push the velour fabric through the opening between the back and the seat part, and then attach the Velcro. (5a) If the cover is equipped with elastic loops, they should be mounted after the seat part cover. (5b) Put the headrest back.



6.




Klä sitsen; för igenom tyget mellan ryggstödet och sitsen.  
Bearbeta klädseln för korrekt positionering av sidesömmarna.

Fit the seat part cover; pass the fabric between the back and seat.  
Adjust the seat cover to align with the side seams.

Tryck ner tyget och resåröglorna innanför eventuell platsarg, genom att ta hjälp av bifogad monteringskrok.

Push the fabric and elastic loops down between the seat part and the plastic panel, using the attached mounting hook.

Monteringen varierar efter stolens modell. / Mounting depends on the seat model.




Klädsel med resårsnöre runt dyna. Var noga med att resårsnöret ligger under dynans kant och hörn. (7a)  
Dra åt resårsnöret med spännet och säkerställ att resårsnöret är placerat korrekt.

Cover with elastic around seat part. Please take notice to place the elastic under the seatpart corners (7a)  
Tighten the elastic with the buckle and see to that the placement of the elastic remains correctly.

Är det öppna ändrar ska dessa träs ner vid dynans kant. (7b)  
Knyt öglor och haka på krok och fäst under dynan.

If there are loose ends on the elastic, these should be thread to the backside. (7b)  
Create a loop and mount with hooks.


7c.



Montering med resåröglor och metallkrokar. Fäst metallkrokarna i resåröglorna och möt dem om möjligt med öglorna mittom under sitsen. Eller fäst i lämplig del på originaldynan.  
Använd den bifogade kroken till hjälp.

Mounting with elastic and metal hooks. Attach the metal hooks to the elastic loops and if possible join to the opposite loop underneath the seat. Or mount to suitable part of original seat. Use the attached mounting hook.

7d.



Spännen knäppes ihop.

Buckles are fastened together.